

# Digital Product Passport for

8717329000087



## Manufacturer Information

+

**Jollein | Smits Assen B.V.**

*Diepstroeten 1  
9405 TK Assen  
The Netherlands*

*D N S HOUSE  
382 Kenton Road  
Harrow  
HA3 8DP  
United Kingdom*

[info@jollein.com](mailto:info@jollein.com)

## Product Information

+

**Name:** Rain Cover Pram

**SKU nr:** 00100008

**Product dimensions:** 46,0 x 80,0 x 52,0 in cm

**Retail unit dimensions:** 34,0 x 24,0 x 2,0 in cm

**Material Outside 1:** polyester - 100%

**Material Outside 2:**

**Material Backside 1:**

**Material Backside 2:**

**Material Filling 1:**

**Material Filling 2:**

**Material Lining 1:**

**Material Lining 2:**

## Certificates

+

NonApplicable

# Instructions

+

**Washing:** Do Not Wash

**Bleaching:** Do Not Bleach

**Dry Cleaning:** Do Not Dry Clean

**Drying:** Do Not Tumble Dry

**Ironing:** Do Not Iron

# Warnings

+

## Product Warnings

### Dutch:

**GEBRUIKSAANWIJZING BELANGRIJK: BEWAREN VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIE WAARSCHUWING!** Voor de veiligheid en gezondheid van uw kind. Verwijder al het verpakkingsmateriaal, gooi het weg en houd dit buiten het bereik van kinderen. Inspecteer het product vóór elk gebruik. Gooi weg bij eerste teken van schade of zwakte. Te gebruiken onder direct toezicht van een volwassene. Zorg ervoor dat het product goed bevestigd is en niet los kan raken tijdens gebruik. Gebruik dit product altijd onder toezicht van een volwassene. Dit is geen speelgoed, buiten bereik van kinderen houden. **WAARSCHUWING!** Verwijderd houden van vuur.

### English (UK):

**INSTRUCTION FOR USE IMPORTANT: KEEP FOR FUTURE REFERENCE WARNING!** For the safety and health of your child: Remove and dispose all packaging and keep this out of reach of children. Before each use, inspect the product. Throw away at the first sign of damage or weakness. To be used under the direct supervision of an adult. Ensure the product is properly attached and cannot come loose during use. Always use this product under adult supervision. This is not a toy, keep out of reach of children. **WARNING!** Keep away from fire.

### German:

**GEBRAUCHSANWEISUNG WICHTIG: BITTE ALS REFERENZ AUFBEWAHREN WARNUNG!** Für die Sicherheit und Gesundheit Ihres Kindes. Entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial, werfen Sie es weg und bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Überprüfen Sie das Produkt vor jedem Gebrauch. Bei den ersten Anzeichen von Beschädigung oder Schwäche entsorgen. Unter direkter Aufsicht eines Erwachsenen zu verwenden. Vergewissern Sie sich, dass das Produkt richtig befestigt ist und sich während des Gebrauchs nicht lösen kann. Verwenden Sie dieses Produkt immer unter Aufsicht von Erwachsenen. Dies ist kein Spielzeug, bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf. **WARNUNG!** Von Feuer fernhalten.

### French:

**NOTICE D'UTILISATION IMPORTANT: À CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE ATTENTION!** Pour la sécurité et la santé de votre enfant. Retirez tous les matériaux d'emballage, jetez-les et gardez-les hors de portée des enfants. Inspectez le produit avant chaque utilisation. Jeter au premier signe de dégradation ou de défaillance. A utiliser sous la supervision directe d'un adulte. Assurez-vous que le produit est correctement fixé et qu'il ne peut pas se détacher pendant l'utilisation. Utilisez toujours ce produit sous la surveillance d'un adulte. Il ne s'agit pas d'un jouet, gardez-le hors de portée des enfants. **ATTENTION!** Tenir éloigné du feu.

### Italian:

**ISTRUZIONI PER L'USO IMPORTANTE: CONSERVARE PER USO FUTURO ATTENZIONE!** Per la sicurezza e la salute del bambino: Rimuovere e smaltire tutti gli imballaggi, e tenerli fuori dalla portata dei bambini. Prima di ogni utilizzo, ispezionare il prodotto. Gettare via al primo segno di danneggiamento o di malfunzionamento. Da usare sotto la diretta supervisione di un adulto. Assicurarsi che il prodotto sia fissato correttamente e non possa allentarsi durante l'uso. Utilizzare sempre questo prodotto sotto la supervisione di un adulto. Non è un giocattolo, tenere fuori dalla portata dei bambini. **ATTENZIONE!** Tenere lontano dal fuoco.

### Spanish:

**INSTRUCCIONES DE USO IMPORTANTE: CONSÉRVELAS PARA FUTURAS CONSULTAS ¡ATENCIÓN!** Para la seguridad y la salud de su hijo, retire y deseche todo el embalaje y manténgalo fuera del alcance de los niños. Antes de cada uso, inspeccione el producto. Deseche a la primera señal de daño o defecto. Utilizar bajo la supervisión directa de un adulto. Asegúrese de que el producto esté bien sujeto y no pueda soltarse durante su uso. Utilice siempre este producto bajo la supervisión de un adulto. No es un juguete, manténgalo fuera del alcance de los niños. ¡ATENCIÓN! Mantener lejos del fuego.

**Portuguese:**

**INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO IMPORTANTE: GUARDAR PARA REFERÊNCIA FUTURA ATENÇÃO!** Para a segurança e saúde do seu filho: Retirar e deitar fora todas as embalagens e mantê-las fora do alcance das crianças. Antes de cada utilização, inspecionar o produto. Deitar fora ao primeiro sinal de danos ou de fragilidade. Para ser utilizado sob a supervisão direta de um adulto. Assegurar que o produto está corretamente fixado e que não se pode soltar durante a utilização. Utilizar este produto sempre sob a supervisão de um adulto. Este produto não é um brinquedo, deve ser mantido fora do alcance das crianças. ATENÇÃO! Manter afastado do fogo.

**Danish:**

**BRUGSANVISNING VIGTIGT: GEM TIL SENERE BRUG ADVARSEL!** Af hensyn til dit barns sikkerhed og sundhed: Fjern og bortskaf al emballage, og opbevar produktet utilgængeligt for børn. Kontrollér produktet før hver brug. Smid det væk ved første tegn på skade eller svaghed. Skal bruges under direkte opsyn af en voksen. Sørg for, at produktet sidder ordentligt fast og ikke kan løsne sig under brug. Brug altid dette produkt under opsyn af en voksen. Dette er ikke legetøj, så hold det uden for børns rækkevidde. ADVARSEL! Holdes væk fra åben ild.

**Norwegian:**

**BRUKSANVISNING VIKTIG: BEHOLD FOR FREMTIDIG REFERANSE ADVARSEL!** For barnets sikkerhet og helse: Fjern og kast all emballasje og oppbevar denne utilgjengelig for barn. Før hver bruk, inspiser produktet. Kast ved første tegn på skade eller svakhet. Skal brukes under direkte tilsyn av en voksen. Sørg for at produktet er ordentlig festet og ikke kan løsne under bruk. Bruk alltid dette produktet under oppsyn av en voksen. Dette er ikke et leketøy, oppbevares utilgjengelig for barn. ADVARSEL! Holdes vekk fra åpen ild.

**Swedish:**

**BRUKSANVISNING VIKTIGT: SPARA FÖR FRAMTIDA REFERENS VARNING!** För ditt barns säkerhet och hälsa: Ta bort och kassera all förpackning och förvara den utom räckhåll för barn. Inspektera produkten före varje användning. Kasta vid första tecknet på skada eller svaghet. Ska användas under direkt överinseende av en vuxen. Se till att produkten är ordentligt fastsatt och inte kan lossna under användning. Använd alltid denna produkt under uppsikt av en vuxen. Detta är inte en leksak, förvara utom räckhåll för barn. VARNING! Håll borta från eld.

**Finnish:**

**KÄYTTÖOHJEET TÄRKEÄT: SÄILYTÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN VAROITUS!** Lapsesi turvallisuuden ja terveyden vuoksi: Poista ja hävitä kaikki pakkaukset ja pidä tämä lasten ulottumattomissa. Tarkasta tuote ennen jokaista käyttökertaa. Heitä pois ensimmäisten vaurioiden tai heikkouden merkkien ilmaantuessa. Käytettävä aikuisen välittömässä valvonnassa. Varmista, että tuote on kiinnitetty kunnolla eikä se voi irrota käytön aikana. Käytä tätä tuotetta aina aikuisen valvonnassa. Tämä ei ole lelu, pidä se poissa lasten ulottuvilta. VAROITUS! Varo avotulta.

**Polish:**

**INSTRUKCJA UŻYCIA WAŻNA INFORMACJA: ZACHOWAĆ DO PÓŹNIEJSZEGO WYKORZYSTANIA OSTRZEŻENIE!** Dla bezpieczeństwa i zdrowia dziecka: Całe opakowanie należy usunąć i wyrzucić oraz przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Przed każdym użyciem produkt należy sprawdzić. Przy pierwszych oznakach uszkodzenia lub osłabienia produkt należy wyrzucić. Do użytku pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej. Upewnić się, że produkt jest prawidłowo zamocowany i nie poluzuje się podczas użytkowania. Zawsze używaj tego produktu pod nadzorem osoby dorosłej. Produkt nie jest zabawką, należy go przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. OSTRZEŻENIE! Trzymać z dala od ognia.

**Czech:**

**NÁVOD K POUŽITÍ DŮLEŽITÉ: UCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ VAROVÁNÍ!** Pro bezpečnost a zdraví vašeho dítěte: Odstraňte a zlikvidujte všechny obaly a uchovávejte je mimo dosah dětí. Před každým použitím výrobek zkontrolujte. Při prvních známkách poškození nebo slabosti výrobek vyhodte. Používá se pod přímým dohledem dospělé osoby. Ujistěte se, že je výrobek řádně připevněn a nemůže se během používání uvolnit. Výrobek používejte vždy pod dohledem dospělé osoby. Nejedná se o hračku, uchovávejte ji mimo dosah dětí. VAROVÁNÍ! Nepřibližujte k otevřenému ohni.

## Slovak:

**NÁVOD NA POUŽITIE DÔLEŽITÉ: UCHOVAJTE PRE BUDÚCU POTREBU VAROVANIE!** V záujme bezpečnosti a zdravia dieťaťa odstráňte všetky obaly a uchovávajte ich mimo dosahu detí. Pred každým použitím výrobok dôkladne skontrolujte. Pri prvých známkach poškodenia alebo opotrebovania výrobok vyhodte. Používať pod priamym dohľadom dospelého osoby. Uistite sa, že je výrobok správne upevnený a nemôže sa počas používania uvoľniť. Tento výrobok vždy používajte pod dohľadom dospelého osoby. Toto nie je hračka, uchovávajte ju mimo dosahu detí. **VAROVANIE!** Nepribližujte k otvorenému ohňu.

## Hungarian:

**HASZNÁLATI UTASÍTÁS FONTOS: ŐRIZZE MEG KÉSŐBBI ÁTTEKINTÉSRE VIGYÁZAT!** A gyermeke biztonsága és egészsége érdekében: Távolítson el és dobjon ki minden csomagolóanyagot, valamint tartsa távol azt a gyermekektől. Minden egyes használat előtt vizsgálja meg a terméket. Ha sérülés vagy anyaggyengülés bármilyen jelét észleli, azonnal dobja ki. Felőtt közvetlen felügyelete mellett használható. Győződjön meg arról, hogy a termék megfelelően van rögzítve, és használat közben nem tud meglazulni. A terméket mindig felőtt felügyelete mellett használja. Ez nem játék, tartsa gyermekek elől elzárva. **VIGYÁZAT!** Tűztől távol tartandó.

## Slovenian:

**NAVODILA ZA UPORABO POMEMBNO: SHRANITE ZA PRIHODNJO UPORABO OPOZORILO!** Za varnost in zdravje vašega otroka: Odstranite in zavrzite vso embalažo ter jo hranite izven dosega otrok. Pred vsako uporabo izdelek pregledajte. Zavrzite ob prvem znaku poškodbe ali pomanjkljivosti. Uporablja se pod neposrednim nadzorom odrasle osebe. Prepričajte se, da je izdelek pravilno pritrjen in se med uporabo ne more sprostiti. Ta izdelek vedno uporabljajte pod nadzorom odrasle osebe. To ni igrača, hranite ga zunaj dosega otrok. **OPOZORILO!** Držite stran od ognja.

## Croatian:

**UPUTE ZA UPORABU VAŽNO: SAČUVAJTE ZA BUDUĆU REFERENCU UPOZORENJE!** Za sigurnost i zdravlje vašeg djeteta: Uklonite i bacite svu ambalažu i držite je izvan dohvata djece. Prije svake uporabe provjerite proizvod. Bacite na prvi znak oštećenja ili slabosti. Za upotrebu pod izravnim nadzorom odrasle osobe. Provjerite je li proizvod pravilno pričvršćen i da se ne može olabaviti tijekom upotrebe. Uvijek koristite ovaj proizvod pod nadzorom odrasle osobe. Ovo nije igračka, držite izvan dohvata djece. **UPOZORENJE!** Držite dalje od vatre.

## Bulgarian:

**ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА ВАЖНО: ЗАПАЗЕТЕ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** За безопасността и здравето на Вашето дете: Отстранете и изхвърлете цялата опаковка и я съхранявайте на място, недостъпно за деца. Преди всяка употреба проверявайте продукта. Изхвърлете го при първите признаци на повреда или уязвимост. Да се използва под прекия надзор на възрастен. Уверете се, че продуктът е правилно закрепен и не може да се разхлаби по време на употреба. Винаги използвайте този продукт под надзора на възрастен. Това не е играчка, дръжте го на място, недостъпно за деца. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Да се държи далеч от огън.

## Greece:

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Για την ασφάλεια και την υγεία του παιδιού σας: Αφαιρέστε και απορρίψτε όλες τις συσκευασίες και φυλάξτε τις μακριά από παιδιά. Πριν από κάθε χρήση, ελέγξτε το προϊόν. Πετάξτε το με την πρώτη ένδειξη ζημιάς ή φθοράς. Να χρησιμοποιείται υπό την άμεση επίβλεψη ενήλικα. Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν είναι σωστά τοποθετημένο και δεν μπορεί να χαλαρώσει κατά τη χρήση. Να χρησιμοποιείτε πάντα αυτό το προϊόν υπό την επίβλεψη ενήλικου. Δεν είναι παιχνίδι, φυλάξτε το μακριά από παιδιά. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Κρατήστε μακριά από φωτιά.

## Romanian:

**INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE IMPORTANTE: PĂSTRAȚI PENTRU REFERINȚE VIITOARE AVERTISMENT!** Pentru siguranța și sănătatea copilului dumneavoastră: Scoateți și aruncați toate ambalajele și nu lăsați acest ambalaj la îndemâna copiilor. Înainte de fiecare utilizare, verificați produsul. Aruncați produsul la primul semn de deteriorare sau defect. A se utiliza sub supravegherea directă a unui adult. Asigurați-vă că produsul este atașat corespunzător și nu se poate desprinde în timpul utilizării. Utilizați întotdeauna acest produs sub supravegherea unui adult. Aceasta nu este o jucărie, nu lăsați la îndemâna copiilor. **ATENȚIE!** Țineți departe de foc.

## Care Label Warnings

### Dutch:

**English (UK):**

**German:**

**French:**

**Italian:**

**Spanish:**

**Portuguese:**

**Danish:**

**Norwegian:**

**Swedish:**

**Finnish:**

**Polish:**

**Czech:**

**Slovak:**

**Hungarian:**

**Slovenian:**

**Croatian:**

**Bulgarian:**

**Greece:**

**Romanian:**

## **Missing Information?**

+

[E-mail Jollein](#)